
■お取扱いには十分にご注意ください

強い衝撃は避けてください。高速液晶レンズやCPU回路などを組み込ん だ精密機器です。また、フレームを広げ過ぎたり、過度な負担をかけると、 内部配線の接触不良を起こすことがあります。

■充電時の注意点

メガネ本体の内蔵バッテリーに充電の際は、充電プラグの差込方向を十 分に確認の上、接続してください。

方向が違ったり、無理に挿入すると電気配線が故障することがあります。



- ※充電時は、メガネのつるの外側にUSBケーブルの"差し込みプラグ ストッパー"(先端の凹んだ部分)を合わせて差し込みます。
- ※逆方向に差し込んだり、無理に挿入すると差込口の破損や電気配線の 故障の原因となります。
- ※初回のみ4時間充電してください。2回目からは、青色のランプが消灯 したら充電完了です。

リモコンの電池交換の仕方

■裏蓋の開け方

リモコンの電池は、裏側の4ヶ所の ネジをゆるめ、裏蓋を開けて交換く ださい。その際、必ず精密機器用(+) ドライバーを使用ください。 100円ショップ等にて購入頂けます。




■電池のはずし方

電池交換時は、矢印の方向から小さ い(-)ドライバーを使用し、リチウ ム電池の下側を少し持ち上げ電池を 取り外します。 電池タイプは、CR2032です。



■電池の取り付け方法







図の位置にセットし電池を 下に押し下げます。

- ※装着後の電池は金属片の下になっていることを確認ください。 裏蓋は隙間 なくセットしてネジをお締めください。
- ※不慣れな方は、電気店などにご依頼ください。
- ※電池の残量は表示しません。バッテリーマークが点滅すると、電池の 残量わずかです。

Page 10

■メモリー数値の設定/変更

その他の機能

- ・リモコンの電源OFF⇒電源ON⇒SLボタン長押し⇒設定/変更モードに 入る
- ・SWボタンで周波数とDUTYを切り替え▲▼ボタンで数値を変更
- ・STボタンを押す毎に次のメモリー表示に切り替わる
- ・保存して終了するには電源OFF

■メモリー数値の確認/呼び出し

- ・STボタンを長押し⇒メモリー確認モードに入る
- ・STボタンを押す毎に次のメモリー表示に切り替わる
- ※確認モード中は数値の変更はできません
- 終了するには電源OFF

■左右のレンズ単独点滅と設定変更

・電源ONでレンズが点滅中に、STボタンを押すたびに、 左点滅→右点滅→左右OFF→左右点滅→左点滅と切り替わる

■本体とリモコンの同調設定


- ※出荷時に同調済みですので、通常は不要です。電池交換後や修理後にのみ 必要です。
- ・メガネ本体OFF ⇒ 電源スイッチを5秒押す ⇒ 赤橙が同時点灯 ・次にリモコンOFF ⇒ 電源スイッチを5秒押す ⇒ ピーピーピーと3回鳴った
- ら完了 ⇒ 一旦OFFにする

プライマリーの点滅システム

■点滅回数(周波数)とDuty比率(遮断率)

1秒間の点滅回数の調整に加え、遮断率の調整も可能で、あらゆる用途に 対応します。

D = Duty比率 = 遮断率



Dが高い/負荷が高い/暗い


Dが低い/負荷が低い/明るい

0000





· H = 周波数 = 点滅回数



Hが高い/負荷が低い

Hが低い/負荷が高い

MDD.

....

Page 14

プライマリーの使い方

【メガネ本体】 一時停止ランプ(黃) ●SLEEP中: 点灯 充電用プラグ差込口 電源ランプ (赤) ●電源ON時 : 点灯 雷源OFF時:消灯 雷池残量低下時:点滅 電源 ON/OFF スイッチ

■電源ON

プライマリーの使い方

メガネ本体のツルの下の突起が電源スイッチです。軽く"ポン"と押 すと赤色のランプが点灯して、レンズ部分が点滅します。

注)電源を入れる際、スイッチは長押ししないでください。同調モード に変わり操作できなくなります。

もう一度スイッチを押すと通常モードに戻ります。)

注)バッテリー残量が少なくなると赤色ランプが点滅します。

■一時停止

電源ONのまま、電源スイッチを軽く "ポン" と押すと一時停止とな り、黄色のランプが点灯します。もう一度スイッチを押すと、一時 停止を解除します。

■電源OFF

電源スイッチを軽く 5秒ほど押し続けます。赤色と黄色のランプが 同時に点灯後、スイッチから指を離すと電源が切れランプも消灯しま す。

Page 9



■電源ON/OFF

右上の電源ボタンを軽く "ポン" と押すと電源が入ります。 電源を切るときは長押しします。

- ※電源を入れる際、電源ボタンは長押ししないでください。モードが 変わり操作できなくなります。
- ※2分間操作しない場合も、自動的にOFFになります。

■設定変更

- 1)中央上のSWボタンで画面左端の▶の位置を変更したい項目(Dまた はHに合わせます。)
- 2)左上(▲)または左下(▼)のボタンで数値を変更します。

■一時停止

Page 11

右下 SL ボタンを押します。電源ボタンを押すと解除されます。

プライマリーの効果と<u>設定の</u>コツ

■プライマリーの2つの効果 ①スローモーション効果

速いモノを遅く見ることで予測機能を高める。 <Dは低めに、Hは高めに設定> 例えば、野球でピッチャーが投げた球の回転や軌道から 瞬時にコースを予測するトレーニングに使えます。

②視覚負荷の効果

見づらい状況を作り、それを克服することで動体視力を鍛える。 <Dは高めに、Hは低めに設定> 例えば、野球のバッティングで、見えない部分を補おうと するため、眼筋が刺激され動体視力が向上するとともに ボールを集中して最後までしっかりと見ることが習慣に なります。

■設定のコツ

D(Duty比率=遮断率)は、明るさの調整

30(明るい・視覚負荷が低い) ↔ 95(暗い・視覚負荷が高い) 基本はD50です。

暗ければ下げる、負荷をかけるには上げてください。

H(Hz=周波数)は、見るモノの速さに合わせる

1Hz(遅い・視覚負荷が高い) ↔ 200Hz(早い・視覚負荷が低い) 基本は、1km/h で 1Hz です。 50 km/h なら 50Hz、 負荷をかけるには5~10%低くしてトレーニングしてください。

※初期設定は、D 50/H 005

⇒ 遮断率(Duty 比率)が 50%で、周波数(Hz)が 5 回の意味

トレーニング方法

Page 13

- ■スポーツビジョン ~野球を例として~(他の種目にも応用出来ます)
- 1. 最初は2~3分、D50、H050で軽くキャッチボールをして目を慣らす。 何回か使用して慣れてきたら、この項目は不要です。

2. スローモーション効果

最終目標(実戦の球速、ここでは110km)をスローモーション効果で見て みる。Dは50、Hを100から徐々に上げながら、一番ゆっくりと見える所 に設定する。バッターまたはアンパイヤの位置で5分ほど集中して球の回転 や軌道を確かめること。見るだけでOK。

3. 視覚負荷の効果

遅い球から始めること。トスバッティングなどで十分動体視力のトレーニング になります。D60、H030でスタート⇒克服できたらHを徐々に下げる。球速を 上げる場合はHを新たに球速に合わせて設定し、徐々に低めにして負荷をか

- ※乗り物酔いに似た症状を起こすことがありますので、20Hz以下での長時 間の使用は避けてください。
- ※詳細は、HPトップページからトレーニングマニュアルや種目別解説書を 参照ください。
- ■アンチエイジング ~加齢による動体視力の衰えの回復~
- 1. 誰かにゴムボールを投げてもらったり、転がしてもらってキャッチする練習 を1回に5分ほど行う。週に2,3回程度でOK。設定は、D50、H020。 小さなボールが難しい方はビーチボールなどを使用下さい。椅子に座ってテ ーブルの上でボールを転がしてもOKです。
- 2. 一人の時は、室内で壁に向かって座り、投げたゴムボールをキャッチする練 習でも結構です。
- ※1回あたりの時間は5分以内、頻度は週に2,3回。長くしたり頻度を上げて も効果は同じです。
- ※慣れてきたらHを徐々に下げて行なってみてください。室内で暗過ぎる場合 は、Dを40~30に下げてください。

Page 15 Page 16